


# MANUAL DEL USUARIO

PF11C




**POR FAVOR, LEA ESTE MANUAL CUIDADOSAMENTE ANTES DE USAR EL PRODUCTO**

## ACCESORIOS



DISPENSER




CABLE USB

## PRECAUCIONES

1. Use es dispenser dentro de su casa.
2. Instale y use el dispositivo de acuerdo a las instrucciones del manual.
3. Ideal para usar con alimento seco y duro, de 16mm de diámetro o menos.
4. Los menores deben usar el dispositivo bajo la supervisión de un adulto.
5. No desarmar, modificar o agregar funciones adicionales sin autorización.
6. Este producto trabaja con bajo voltaje, pero evite que su mascota mastique el cable, ya que podría tener pequeñas descargas, tenga precaución.
7. Asegúrese de que el producto se encuentre en un lugar firme y estable, de lo contrario podría causar un mal funcionamiento o derrame.
8. Este producto funciona con un adaptador de 5V; no conecte accesorios de otras marcas, para evitar accidentes.
9. Además de enchufarlo a la corriente, use el dispositivo con baterías para prevenir un mal funcionamiento en caso de cortes de luz.

## INSTRUCCIONES



### LUZ INDICADORA DE CONEXIÓN DE RED

La luz verde parpadea. Cuando se establece la conexión pasa a luz azul fija

### BOTÓN DE FUNCIONES (+)

1. Abra el compartimento de las baterías que se encuentra en la base del dispenser y colóquelas (no incluidas). Conecte el cable USB a la corriente y al comedero. Luego de la conexión, el display numérico se iluminará y mostrará 00:00. (**NOTA:** utilice solo el cable USB incluido en el producto para evitar desperfectos. Las baterías necesarias para este dispenser son 4 AA no incluidas. Se recomienda utilizar ambos modos de suministro eléctrico a la vez)
2. CONECTAR A LA APP  
Escanee el QR para descargar la app “*Smart Life*”, regístrese y conéctese.



Scan the QR code to download the Smart Life APP

Oprima donde dice “*Add Device*” o agregue dispositivo y seleccione para conectar Smart Pet Feeder (la primera vez que lo conecte la luz indicadora parpadeará indicando que se está conectando. Una vez conectado la luz azul permanecerá fija. Presione el botón (+) durante 5 segundos si es necesario realizar una reconexión) Luego de la conexión, asegúrese de estar correctamente conectado a la red WiFi 2.4Ghz con la contraseña correcta para usar el dispositivo.

### 3. CONFIGURACIÓN DE ALIMENTACIONES

Luego de conectar con la App puede configurar directamente el tamaño de las porciones y oprimir el botón para suministrar la comida, hasta un máximo de 12 porciones por alimentación.

Oprima el botón de programación para ajustar la hora y el tamaño de la porción de las alimentaciones.

Oprima el el botón del historial de alimentaciones para ver los distintos registros.

### 4. ALIMENTACIÓN MANUAL

Independientemente de que el dispositivo esté conectado al WiFi o no, apretando una vez el botón (+) suministrará 1 porción de comida.



## LIMPIEZA DIARIA

1. No coloque el comedero en lugares húmedos o soleados, ya que podría afectar el normal funcionamiento.
2. El único alimento adecuado para este dispositivo es seco; no coloque alimentos húmedos o perecederos en él.
3. Ante cualquier desperfecto o mal funcionamiento, deje de usar el comedero y contáctese con la atención al cliente post venta.
4. Se recomienda reemplazar la comida regularmente para mantener el alimento en perfectas condiciones y evitar que se dañe.
5. Si se va a ausentar de su hogar por un largo período de tiempo, chequee que haya suficiente alimento, y pida ayuda a algún vecino o amigo que revise el buen funcionamiento.
6. Para mantener la higiene del comedero, límpielo por lo menos una vez a la semana.
7. Limpie el compartimento de almacenamiento de alimento, la bandeja y las partes circundantes con agua tibia y detergente neutro.
8. Luego de una limpieza profunda, séquelo con un paño limpio y colóquelo en un área ventilada para que termine de secar.

## GARANTÍA

1. Este producto fue manufacturado bajo estrictas normas de control de calidad
2. Si tiene algún problema con el producto, cuenta con una garantía de 6 meses.  
Puede contactarnos vía email: [info@papifeed.com.ar](mailto:info@papifeed.com.ar); acompañe con el número de factura y relate el problema. WhatsApp: (+54 911) **7169-3000** ó a nuestro número de línea (+5411) **5258-6548**.